

操作和使用时的注意事项

本产品经过精密装配、严格调整而成。请谨慎操作，时刻牢记该表。

 <ul style="list-style-type: none"> ■ 请避免同产品之间的碰撞 ■ 请勿跌落到机器上或地面上。 (否则将导致端子破损或断线) <p>禁止跌落</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 把该产品安装到机器面板上时，请勿用力挤压或敲打。 ■ 请使用适合该产品的螺钉及螺帽大小的工具（扳手）。 (否则将导致破损或故障) <p>禁止冲击</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ■ 请勿拆解该产品。 ■ 请勿切断或重新加工轴身。 (因该产品已经过精密的调整，若随意解卸、加工将引发故障。) <p>禁止拆解</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 端子的接线长度要留有余地。 ■ 要使用0.3mm²以下的电线材料。 (若电线长度不够或太粗都容易使端子受到外力影响，最终使端子破损或内部断线。) <p>0.3mm²以下</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ■ 连接转轴时，要确定中心位置。 ■ 不要给轴身施加额外的重力。否则将使轴承受损或轴身弯曲等 (导致产品寿命减短，或引起输出不正常。) <p>禁止</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 勿使多次旋转型产品承受过大的瞬间动力。 (否则将损坏制动器。制动器的强度标准大致在0.29 N·m以下) <p>禁止</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ■ 焊接端子时，烙铁头的温度应在300度以下，并在5秒钟内完成。 (若温度过高，会影响内部，从而导致故障。) 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 请勿接错线。 ■ 请勿在输出端子加电压。 (否则将烧毁末端)  <p>禁止</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ■ 注意避免过电压、过电流的产生。 (否则将烧坏阻抗体) <p>禁止</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 若用万用表检测时，请使用数字表进行检测。 (模拟万用表容易使末端烧坏) <p>用数字表</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ■ 请不要在仪表上面喷洒水（药物） (容易导致噪声等输出不良) <p>禁止洒水</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 请勿将倾斜型的产品放倒。 (否则将导致输出不良。) <p>禁止横置</p>

保管要点

请避免在下列场所保管

1)湿度大的地方 2) 有尘埃的地方 3) 产生盐分和腐蚀性气体的地方 4)有振动的地方

※该产品购买后一年内保修。

上述内容为一项注意事项，在使用过程中，请仔细阅读说明书上所记载的技术资料、设计要点、使用注意事项、每种产品的规格等。